

# Installationsvejledning Stænkfolie / backsplash / splashback

## Forberedelse af overfladen:

- Stænkfolier kan kun benyttes på ikke-absorberende overflader (f.eks. glas, træ, keramiske fliser).
- Sørg for, at overfladen er ikke-absorberende, glat, ren og fri for snavs. Udglat ufuldkommenheder og udfyld eventuelle revner.
- Fjern gammelt tapet helt og enhver oliebaseret maling ved enten at fjerne eller slibe den.
- Spray vand med en smule rengøringsmiddel på den klargjorte overflade for at lette påføringen af stænkfolien.
- Vigtigt! Der skal være en minimumsafstand på minimum 10 cm mellem selvklæbende stænkfolier og gaskomfurer eller andre varmekilder. Høje temperaturer kan påvirke kvaliteten af fototapetet negativt.

## Opsætning af stænkfolie:

- Hvis du opdager materiale- eller billedfejl på den modtagne vare, skal du undlade at opsætte folien og i stedet kontakte os, så fejl kan blive rettet.
- Mål og marker den ønskede position på overfladen, startende fra venstre side.
- Pil bagsidepapiret ned 10 cm fra toppen af stænkfolien og påfør det derefter på overfladen og tryk det ned.
- Træk bagsiden gradvist ned, nogle få centimeter ad gangen, mens du glatter den ud på overfladen.
- Stænkfolien påføres 'kant til kant' uden nogen overlappning på strimlerne.
- Hvis der opstår ujævnheder eller indespærrede luftlommer, skal du forsigtigt gnide dem mod stænkfoliets kanter. Hvis det ikke fjerner ujævnhederne, skal du trække stænkfolien forsigtigt af og montere det igen.

## Afslutning:

- Når stænkfolien er sat op, trimmes alt overskydende materiale med metallineal eller lignende og en skarp kniv.

## Rengøring:

- Rengør med en blød børste eller svamp og rengøringsmiddel.

## Bemærk:

- Mindre farveforskelle kan forekomme af tekniske årsager. Hvis du ser fejl i print eller andet, så kontakt os før du installerer stænkfolien.