

# Guide til opsætning af fototapet

---

## Forberedelse til montering af fototapet

Inden du begynder at opsætte dit fototapet, skal du pakke det ud og lægge det med den trykte side opad på en tør, ren og flad overflade. Sørg for, at produktet ikke er defekt eller beskadiget. Hvis fototapetet består af flere dele, skal du sikre dig, at mønstret mødes korrekt i banerne.

## Hvordan forbereder man en overflade?

Væggene skal være rene og tørre. Eventuelle huller fyldes ud.

Vi anbefaler at fjerne alle udragende dele som fodlister brædder, søm, skruer, afbrydere og stikkontakter. **Vigtigt!** Hvis væggen er helt nypudset, beklædt med gips, gipsplader eller lignende absorberende materialer, skal væggen grundes **og** slibes inden opsætning af fototapet. Hvis underlaget ikke er korrekt behandlet, vil tapetet ikke kunne hæfte på overfladen. Forkert monteret tapet eller ukorrekt behandling af overfladen er ikke omfattet reklamationsretten.

## Hvilken slags lim skal man bruge? (lim medfølger til alle tapeter)

1. Hvis Metylan Direct lim (lilla emballage) blev leveret med din ordre, skal du bruge den i overensstemmelse med producentens vejledning, der kan findes på pakken.
2. Hvis Klassisk lim (hvid emballage) blev leveret med din ordre, skal du bruge den i overensstemmelse med følgende anvisninger:

Antal gram lim	Vand	Rækkeevne
70 g	1,75 liter	10m <sup>2</sup>

Hæld limpulveret i koldt vand (se tabel for blanding) og rør det kraftigt. Mens du hælder, behold pakken nær vandoverfladen. Sæt blandingen til side i 3 minutter, rør igen og lad det stå igen i 15 minutter. Før brug røres limen igen.

## Opsætning af fototapet

1. Når væggen er klar, brug et lod eller et vaterpas til at tegne lodrette ledelinjer let med en blyant og marker, hvor kanten af vægmaleriet skal være.
2. Læg fototapetet ud på en ren, tør overflade (bedst dækket med aviser, malefolie osv.).
3. Bland og klargør limen – se herover
4. Limen må kun påføres væggen overflade. Vi anbefaler ikke at påføre lim på tapetet.

5. Hvis der er et vindue, skal du begynde ved vinduets kant og fortsætte med resten af tapetbanen langs den linje, du har markeret. Du skal ikke opsætte hele tapetbanen på én gang. Hver bane skal sættes op fra toppen og nedad
6. Eventuelle luftbobler dannet under påføring processen kan fjernes ved omhyggelig udjævning ud af overfladen med en tapetrulle/børste eller en trykrulle, ved at flytte den fra top til bund og fra midten til siderne. Sørg for at kanterne presses ordentligt til væggen.
7. Hvis du opsætter tapet med mønster på rulle, skal du klippe den passende længde og husk, at designet skal matche på banerne.
8. Fjern forsigtigt den overskydende lim så hurtigt som muligt, med en blød, fugtig klud eller en svamp. Tørret lim kan beskadige overfladen på et fototapet.
9. Hvis dit fototapet består af flere baner, skal du blot følge samme procedure for de resterende baner og justere dem kant til kant.

## Bemærk:

Selvom vores fototapeter er produceret i materialer af høj kvalitet, skal du være påpasselig med håndtering af de fugtede tapeter. Tapetet kan gå i stykker, hvis du rykker for meget i det. Der kan være en lille smule ekstra materiale, der skal fjernes efter opsætningen. Producenten garanterer en høj kvalitet af produktet, men vi kan ikke tage ansvar for forholdene og måden tapetet opsættes. Hvis du ikke har opsat tapet før, anbefaler vi, at du laver en prøvetapetsering med et lille stykke fototapet. Alternativt kan du få en professionel maler til at opsætte tapetet for dig.